約10秒であったか！

3段階の温度切替ボタン

高（約60℃）	中（約50℃）	低（約40℃）
約 4.3 時間	約 6.5 時間	約 16 時間

※バッテリー：強モード（8.4V）で使用した場合の連続使用時間。

※上記は着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。
稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

背中にヒーター内蔵

別売りの V1333 スモールバッテリーセットをご使用ください。

快適ウェアのバッテリーも、ご使用になれます。

［対応機種］ V1503・V1303・V1003・V9103・V8103

⚠ 上記品番は8.4V以下でのみご使用可能です。

V1333

充電器付き