

SV500

NEW

快適ウェア用コンプリートセット

¥オープンプライス

■セット内容：バッテリー×1、充電器×1、ファン ×2、ケーブル ×1、取扱説明書 / 保証書 ×1

■バッテリー仕様	
寸 法	114mm×29.2mm×73mm
重 量	320g
色	20. ブラック
入力電圧	DC8.4V 1.5A
充電回数	約 500 回
充電時間	約 7 時間

■ファン仕様	
重 量	102g (ファン1個あたり)
最大風量	65ℓ/秒 (ファン2個の場合)

・ リチウムポリマーバッテリー



19.パールブラウン



●同梱物

総長約110cm



■使用可能時間		
最大出力	連続使用時間	風量
15V	約 5 時間	65L/S
13V	約 6.5 時間	61L/S
10V	約 12.5 時間	52L/S
8.4V	約 20 時間	45L/S

・風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。
・着用条件、環境に応じて使用時間が異なります。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。



20.ブラック

防塵・防滴
IP54

防塵5級：粉塵が内部に侵入することを防止する。
若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
防水4級：いかなる方向からの水の飛沫によっても
有害な影響を受けない。

安全上のご注意

ご使用の際は、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●注意事項

- ・バッテリーやファンを、火気を扱う現場・炎天下・ストーブのそばなど高温の場所・湿気の多い場所・引火性のガスが充満した場所・可燃性の液体がある場所では絶対に、使用・充電・保管しないでください。
- ・バッテリーは付属の充電器以外で充電しないでください。当社指定のファン以外と組み合わせて使用しないでください。
- ・充電は周囲温度 0℃～ 40℃の範囲で行ってください。充電目安時間以上の充電はしないでください。充電完了後は速やかに充電器からはずしてください。
- ・使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形などの異常に気付いた時は、すぐに使用を中止してください。水没または水濡れした場合は、使用しないでください。
- ・DC 入出力ポートにファンケーブルを差し込んだ状態でのみ防塵・防滴性能 (IP54) を発揮します。水没時に防水構造を保证するものではありません。
- ・バッテリーに釘を刺したり・投げたり・落としたり・硬いもので叩くなど衝撃を与えないでください。バッテリーの端子にピンなどの金属を差し込まないでください。
- ・バッテリーを火の中に投下したり、電子レンジや高圧容器などに入れないでください。毛布で覆ったり、包んだりしないでください。変形やショートさせないでください。分解や改造・修理をしないでください。
- ・プラグを抜き差しする時は必ずコネクタ部分を持ち、過度な力を加えないでください。
- ・ファンの稼働時間が極端に短くなった場合は、リチウムポリマー電池の使用期限が近い可能性があるため、使用しないでください。
- ・乳幼児や小児の手の届く場所で使用・保管しないでください。ファンに指を絶対に入れないでください。
- ・本製品の清掃時には乾いた布を使用してください。
- ・塩素系洗剤・酸性洗剤・シンナー・アルコール・ベンジンなどは、使用しないでください。
- ・ファンやバッテリーを取り付けたウェアを着用したまま眠らないでください。ウェアが湿った状態や濡れた状態で着用しないでください。発熱時、飲酒後、体調に異変がある時は着用をおやめください。

SV522

NEW

最大風量65ℓ/秒(ファン2個の場合)



快適ウェア用
ファンセット
¥オープンプライス

■ファン仕様

重 量	102g (ファン1個あたり)
最大風量	65ℓ/秒 (ファン2個の場合)

■セット内容：ファン×2、
取扱説明書/保証書×1



20.ブラック

19.パールブラウン

V40

快適ウェア用充電器
¥オープンプライス

■充電器本体×1

※V7シリーズには対応しておりません。



V60

快適ウェア用ケーブル
¥オープンプライス

■ケーブル×1

総長約90cm



V80

快適ウェア用ロングケーブル
¥オープンプライス

■ロングケーブル×1

6L・8L サイズの方にも
使用できる余裕の
ロングサイズ

総長約110cm



V8110

快適ウェア用ツインケーブル
¥オープンプライス

■ツインケーブル×1

ファンが 4 つ
取り付けられる
分配ケーブル



※別途ケーブルが必要です。
※ツインケーブル(4つ穴)をご使用の際は、
10Vや8.4Vモードでご使用ください。
15Vや13Vモードのご使用は出来ません。

SV503

NEW

大容量 2000mAh

快適ウェア用バッテリー
¥オープンプライス

■バッテリー ×1、取扱説明書 / 保証書 ×1

■バッテリー仕様	
寸 法	114mm×29.2mm×73mm
重 量	320g
色	20. ブラック
入力電圧	DC8.4V 1.5A
充電回数	約 500 回
充電時間	約 7 時間

■使用可能時間

最大出力	連続使用時間	風量
15V	約 5 時間	65L/S
13V	約 6.5 時間	61L/S
10V	約 12.5 時間	52L/S
8.4V	約 20 時間	45L/S

※風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。
※着用条件、環境に応じて使用時間が異なります。
使用時間の誤差は初期不良の対象外です。



対応ケース(別売)

詳細はP.53を
ご覧ください。
V55 快適ウェア用ソフトケース
¥オープンプライス

■操作面



V50

快適ウェア用ソフトケース
¥オープンプライス

■ケース ×1

※SV503 快適ウェア用バッテリーには
使用できませんのでご注意ください。



V10・V13・V15
シリーズ専用



バッテリーの数値が
確認できる窓つき

●火気を取り扱う場所での注意事項

- ・ファンに火花が入るような状態での作業には、使用しないでください。
- ・万一衣服に火が移った場合、衣服を脱いで火を消して下さい。速やかにバッテリーを取り外し火元から遠ざけてください。

●バッテリー保管の注意事項

- ・リチウムポリマーバッテリーは、過放電させると化学反応により内部が不安定な状態になり、著しく寿命を縮めます。
- ・電池残量がゼロの状態で長期保管しないでください。長期間使用しないと自然放電により残量が少しずつ減少します。3 ～ 6 ヶ月に一度、50 ～ 60% まで充電して、常温・常湿保管してください。
- ・電池残量がゼロのまま放置すると完全放電し、再充電できなくなるので十分注意してください。

●快適ウェア製品のお手入れについて

- ・洗濯時には必ず電気製品 (バッテリー・ファン・ケーブル) をすべて取り外し、ウェアだけを洗濯してください。
- ・洗濯表示・注意ラベルに従ってお取り扱いください。



快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。
他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。