
Heating VEST



スイッチオンから10秒で発熱。







№ V1333 小型軽量 3350mAh

スモールバッテリーセット

¥オープンプライス

■セット内容: スモールバッテリー×1、 充電器×1、 取扱説明書×1







Mの小牛板』 いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。



■HOOHヒートベストとの接続時

| 温度切替スイッチ | 連続稼働時間 |
|-----------|--|
| 高 (赤色に点灯) | 約 4.3 時間 |
| 中 (青色に点灯) | 約 6.5 時間 |
| 低 (緑色に点灯) | 約 16 時間 |
| 高 (赤色に点灯) | 約 5.5 時間 |
| 中 (青色に点灯) | 約9時間 |
| 低 (緑色に点灯) | 約 23 時間 |
| | 高(赤色に点灯)中(青色に点灯)低(緑色に点灯)高(赤色に点灯)中(青色に点灯) |

■HOOH快適ウェアとの接続時

| スモールバッテリー | 連続稼働時間 |
|-----------|----------|
| 強モード 8.4V | 約 4.5 時間 |
| 弱モード 6V | 約8時間 |

※上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて 異なりますので目安としてください。

稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

ご使用の際は、この(安全上のご注意)をよくお読みの上、正しくご使用ください。使用方法を誤ると発煙・爆発・発火の重大事故になる恐れがあります。

- ・火の近くや炎天下の車内などの暑い場所(60℃以上)で使用、充電、放置はしないでください。
- ・リチウムイオンバッテリー(以下バッテリー)を引火性ガスが充満した場所(タンク内部や下水道 配管内など)で使用、充電、放置はしないでください。本製品は防爆仕様にはなっておりません。
- ・バッテリーは衝撃に弱いため、落下させる、打ち付ける、投げる、叩く、踏みつける等の行為はし
- ・使用済みのパッテリーを火の中に絶対に投入しないでください。 ・ご自分での修理や改造をしないでください。保護回路が破損し、発火、破裂、漏液の原因となります。 ・バッテリーは指定の機器のみで使用、充電してください。
- ・液漏れしたバッテリーには直接触らないで、すぐに使用を中止してください。
- ・充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合や異臭がある場合は、使用をすぐ中止してくだ
- 水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないでください。内部が腐食し
- て重大な事故につながる危険性があります。
- ・ 各時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を中止してください。・ 充電可能温度(0°~40°C)の範囲外で充電をしないでください。 バッテリー性能、寿命を低下 させる事があります。

- ・静電気が発生する恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・本製品のお手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナー、石鹸などは使用し ないでください。

*リチウムイオンバッテリーの寿命について

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間の経過とともにバッテリーの容量は少し ずつ減少します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しい製品をご 購入ください。使用後充電せずに長期放置した場合、完全放電してしまい再充電出来なくなります ので充電して保管してください。

●バッテリー保管の注意事項 ・リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりでなく、化学反応により内

- 電池残量がゼロの状態で長期保管はしないでください。また長期間使用しない場合には自然放電 により残量が少しずつ減少しますので半年に 1 回程度、充電してください。
- ・電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再充電出来なくなりますので十分注意してください。

10

NEW

1099

倁

V1333