

電動ファン付き 快適ウェア基本セット


長時間、高出力を実現し、気温・作業時間など様々な現場に対応できます。

V9101 NEW 大容量 6700mAh 快適ウェア用バッテリーセット ¥オープンブライス

■セット内容: バッテリー ×1、充電器 ×1
ソフトケース ×1、取扱説明書 ×1

ソフトケース、 充電器付き

バッテリーを腰に装着でき
重さを気にせず作業に
集中できます。



バッテリーの数値が確認できる
NEWソフトケース

■仕様

寸 法	94mm×72mm×22mm
重 量	220g
色	ブラック
入 力 電 圧	DC8.4V 1500mA
充 電 回 数	約 500 回
充 電 時 間	約 5 時間

■使用可能時間

最大出力	連続使用時間
8.4v	8 時間
7.2v	11 時間
6v	16 時間
5v	24 時間以上

ファンユニット基本セット

V9102 NEW

快適ウェア用クールファンケーブルセット
¥オープンブライス

■セット内容: ファン ×2、ケーブル ×1、取扱説明書、羽根取り外しガイド

羽根が外して洗える!



ケーブル 付き

■仕様

重 量	110g (ファン 1 個あたり)
最大風速	4.4m/s
最大風量	7.3 m ³ /min ×2 個

※風量調節を(4)、(3)でご使用になる場合、ファンの
寿命は(2)で使用する際の1/4程度に低下します。

安全上のご注意

ご使用の際は、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●注意事項

- ・炎天下の車内などの暑い場所(60℃以上)で使用、充電、放置はしないでください。
発煙・爆発・発火の重大事故の原因になります。
- ・リチウムイオンバッテリー(以下バッテリー)を引火性ガスが充満した場所で使用しないでください。
- ・バッテリーは衝撃に弱いため、落下させる、投げる、叩く等の行為は絶対にしないでください。
- ・使用済みのバッテリーを火の中に絶対に投入しないでください。
- ・バッテリーは指定の機器のみで使用、充電してください。
- ・液漏れしたバッテリーには直接触らないで、すぐに使用を中止してください。
- ・充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合や異臭がある場合は、使用をすぐ中止してください。
- ・水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないでください。
- ・充電可能温度(0℃～40℃)の範囲外で充電しないでください。性能、寿命を低下させる事があります。
- ・危険ですのでファンに指を入れないでください。重大なけがをする原因になります。特にお子様には注意してください。
- ・ファンの隙間から針金、金属物などの異物が入らないよう注意してください。異常動作してけがをする原因になります。
- ・本製品のお手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどは使用しないでください。
- ・修理技術者以外の人、絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。発火や、異常動作の原因になります。
- ・衣服を着用した状態で眠らないでください。体温が奪われ重大な健康上の障害が発生する危険性がありますので十分注意してください。

●火気を扱う場所での注意事項

- ・ファンに火花が入るような状態での作業には使用しないでください。
- ・万一衣服に火が移った場合、衣服を脱ぎ、火を消してください。速やかにバッテリーを取り外し火元から遠ざけてください。

●バッテリー保管の注意事項

- ・リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりでなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
- ・電池残量がゼロの状態では長期保管はしないでください。また長期間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
- ・電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再充電出来なくなりますので十分注意してください。

●快適ウェア製品のお取り扱いについて

- ・洗濯時は必ず全ての電気部品を取り外し、衣服だけを洗って下さい。
- ・洗濯表示、注意ラベルに従ってお取り扱いください。



**快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。
他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては
責任を負いません。**