



快適ウェアのテクノロジーを  
防寒アイテムに。  
ヒーター付き・軽量でも高い  
防寒性能を発揮する  
HOOHのWINTERギア。



コンパクトな軽量バッテリー。

V Series 防塵・防水 IP54

# 1099

ヒートベスト  
¥オープンブライズ

○撥水・防風 ○保温 ○軽量

■素材

(表地・裏地・中綿)：ポリエステル 100%


■カラー:2色

1.ネイビー 20.ブラック

■サイズ(cm)

	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	70	71	71
肩幅	40	42	44	46	48	50
胸囲	108	112	116	122	129	136

### Detail:



1. ネイビー

### 3段階の温度切替ボタン

高(約60℃)	中(約50℃)	低(約40℃)
約 4.3 時間	約 6.5 時間	約 16 時間

※上記は着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。



20. ブラック



背中にヒーター内蔵

### ヒートベストのお取り扱いについて

【安全上の注意】●濡れている場合や、濡れた衣類の上から着用しないでください。●素肌に着用しないでください。●低温やけどに注意してください。睡眠時は使用しないでください。●修理や改造をしないでください。●静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。●乳幼児の手の届かないところで保管してください。●水中で使用しないでください。●専用バッテリー以外は使用しないでください。●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。●針やピンなどで傷をつけないでください。●異常を感じたらすぐに着用を中止してください。【お手入れ】●ヒートベストを洗う場合にはベストに付いている洗濯表示、注意表示の内容に従ってください。●洗濯時には必ずバッテリーを取り外してから洗濯してください。●風通しのよい場所で自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。●洗濯後の濡れた状態で使用しないでください。

### CAUTION

HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。

# V1333

小型軽量 3350mAh

スマートバッテリーセット  
¥オープンブライズ

■セット内容:  
スマートバッテリー ×1、  
充電器 ×1、  
取扱説明書 ×1



充電器付き

2段階切り替え  
8.4v・6v  
(強モード) (弱モード)

防塵・防水  
IP54

【防塵5級】  
粉塵が内部に侵入することを防止する。  
若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。  
【防水4級】  
いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。



### ■HOOHヒートベストとの接続時

スマートバッテリー	温度切替スイッチ	連続稼働時間
強モード 8.4V	高 (赤色に点灯)	約 4.3 時間
	中 (青色に点灯)	約 6.5 時間
	低 (緑色に点灯)	約 16 時間
弱モード 6V	高 (赤色に点灯)	約 5.5 時間
	中 (青色に点灯)	約 9 時間
	低 (緑色に点灯)	約 23 時間

### ■HOOH快適ウェアとの接続時

スマートバッテリー	連続稼働時間
強モード 8.4V	約 4.5 時間
弱モード 6V	約 8 時間

※上記は満充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

**安全上のご注意** ご使用の際は、この(安全上のご注意)をよくお読みの上、正しくご使用ください。使用方法を誤ると発煙・爆発・発火の重大事故になる恐れがあります。

### ●注意事項

- ・火の近くや炎天下の車内などの暑い場所 (60℃以上) で使用、充電、放置はしないでください。
- ・リチウムイオンバッテリー (以下バッテリー) を引火性ガスが充満した場所 (タンク内部や下水道配管内など) で使用、充電、放置はしないでください。本製品は防爆仕様にはなっていません。
- ・バッテリーは衝撃に弱いため、落下させる、打ち付ける、投げる、叩く、踏みつける等の行為はしないでください。
- ・使用済みのバッテリーを火の中に絶対に投入しないでください。
- ・ご自分での修理や改造をしないでください。保護回路が破損し、発火、破裂、漏液の原因となります。
- ・バッテリーは指定の機器のみで使用、充電してください。
- ・液漏れしたバッテリーには直接触らないうで、すぐに使用を中止してください。
- ・充電中または使用中に触れなくなる程熱くなる場合や異臭がある場合は、使用をすぐ中止してください。
- ・水没または水濡れしたバッテリーは、正常に動作していても使用しないでください。内部が腐食して重大な事故につながる危険性があります。
- ・8時間を超えても充電が終了しない場合は、充電を中止してください。
- ・充電可能温度 (0℃~40℃) の範囲外で充電をしないでください。バッテリー性能、寿命を低下させる事があります。

- ・静電気が発生する恐れのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・本製品のお手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナー、石鹸などは使用しないでください。

### ●リチウムイオンバッテリーの寿命について

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間の経過とともにバッテリーの容量は少しずつ減少します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われるので新しい製品をご購入ください。使用后充電せずに長期放置した場合、完全放電してしまい再充電出来なくなりますので充電して保管してください。

### ●バッテリー保管の注意事項

- ・リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりでなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。
- ・電池残量がゼロの状態でも長期保管はしないでください。また長期間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので半年に1回程度、充電してください。
- ・電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再充電出来なくなりますので十分注意してください。