



V2801 NEW 大容量 20000mAh

快適ウェア用バッテリーセット

¥オープンプライス

■セット内容:バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書 / 保証書×1

リチウムイオンバッテリー

防塵・防滴

IP54

防塵5級: 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。

防水4級: いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

安全上のご注意

ご使用の際は、安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●注意事項

- バッテリーやファンを、火気を扱う現場、炎天下、ストーブのそばなど高温の場所、温氣の多い場所、引火性のガスが充満した場所、可燃性の液体がある場所では絶対に、使用・充電・保管しないでください。
- バッテリーは付属の充電器以外で充電しないでください。当社指定のファン以外と組み合わせて使用しないでください。
- 充電は周囲温度 0°C ~ 40°C の範囲で行ってください。充電目安時間以上の充電はしないでください。本製品を充電中に、充電対象機器を接続しないでください。
- 本製品でスマートフォンやタブレットを充電する際には、ご使用前に充電対象機器のデータのバックアップを取ってください。
- 使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形などの異常に気付いた時は、すぐに使用を中止してください。水没または水濡れした場合は、使用しないでください。
- USB 出力ポートの保護キャップを確実に閉じ、DC 入出力ポートにファンケーブルを差し込んだ状態でのみ防塵・防滴性能 (IP54) を発揮します。水没時に防水構造を保証するものではありません。
- バッテリーに針を刺したり、投げたり、落としたり、使いもので叩くなど衝撃を与えないでください。バッテリーの端子にビンなどの金属を差し込まないでください。分解や改造・修理をしないでください。
- プラグを抜き差しする時は必ずコネクタ部分を持ち、過度な力を加えないでください。
- ファンの稼働時間が極端に短くなった場合は、リチウムイオン電池の使用期限が近い可能性があるため、使用しないでください。
- ファン羽根には小型マグネットを使用しています。心臓ペースメーカー等の体内植込み型医療用電子機器を装着の方は使用しないでください。
- マグネットを誤って飲み込むと、生命にかかる事故につながる可能性があります。万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診断を受け、指示に従ってください。
- 乳幼児や小児の手の届く場所で使用・保管しないでください。ファンに指を絶対に入れないでください。
- ファンの後ろガードとモーター部分は、絶対に洗わないでください。洗うことが出来るのは、ファン羽根と前ガードのみです。
- 本製品の清掃時に、塩素系洗剤・酸性洗剤・シンナー・アルコール・ベンジンなどは、使用しないでください。
- ファンやバッテリーを取り付けたウェアを着用したまま眠らないでください。ウェアが湿った状態や濡れた状態で着用しないでください。発熱時、飲酒後、体調に異変がある時は着用をおやめください。



V2802 NEW

快適ウェア用ファンケーブルセット

¥オープンプライス

■セット内容: ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書 / 保証書×1

■仕様

重 量	87g (ファン1個あたり)
最 大 風 量	105L/S (ファン2個の場合)

■使用可能時間(V28シリーズでの値)

最大出力	連続使用時間(最長)	風量(最大)
28V*	約 8 時間	105L/S
19V*	約 8.5 時間	102L/S
15V*	約 9 時間	78L/S
12V	約 10 時間	62L/S

*28V/19V/15Vは15分経過後、自動的に12Vへ切り替わります。

・風量は当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。
・連続使用時間はフル充電時、使用中に電圧変更や電源ON/OFFを行わない場合の時間です。
・使用中に電圧変更や電源ON/OFFを繰り返した場合は上記より更に使用時間が短くなります。
・着用条件、環境に応じて使用時間が異なります。使用時間の誤差は初期不良の対象外です。

防塵・防滴

IP54

防塵5級: 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。

防水4級: いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

●火気を取り扱う場所での注意事項

- ・ファンに火花が入るような状態での作業には、使用しないでください。
- ・万一衣服に火が移った場合、衣服を脱いで火を消して下さい。速やかにバッテリーを取り外し火元から遠ざけてください。

●バッテリー保管の注意事項

- ・リチウムイオンバッテリーは、過放電させると化学反応により内部が不安定な状態になり、著しく寿命を縮めます。
- ・電池残量がゼロの状態で長期保管しないでください。長期間使用しないと自然放電により残量が少しずつ減少します。3~6ヶ月に一度、50~60%まで充電して、常温・常温保管してください。
- ・電池残量がゼロのまま放置すると完全放電し、再充電できなくなるので十分注意してください。

●快適ウェア製品のお手入れについて

- ・洗濯時には必ず電気製品（バッテリー・ファン・ケーブル）をすべて取り外し、ウェアだけを洗濯してください。
- ・洗濯表示・注意ラベルに従ってお取り扱いください。

快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン・バッテリーを必ずご使用下さい。
他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。



31.パールネイビー