



1077

インナーヒートベスト

○撥水・防風 ○保温 ○軽量

■素材 (表地・裏地・中綿)：ポリエステル 100%

■カラー：2色

1.ネイビー	20.ブラック
--------	---------

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	59	61	63	65	67	68	69
肩幅	36	38	40	42	44	46	48
胸囲	100	104	108	112	118	125	132

- DETAIL



1. 両脇ポケット
2. 左側内側ファスナー付きバッテリーポケット
3. 左脇内側ポケットコード通し



1. ネイビー



20. ブラック

3段階の温度切替ボタン

高(約60°C) 	中(約50°C) 	低(約40°C)
約 4.3 時間	約 6.5 時間	約 16 時間

※バッテリー：強モード(8.4V)で使用した場合の連続使用時間。

※上記は着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。



バックスタイル



背中にヒーター内蔵

ヒートベストのお取り扱いについて

【安全上の注意】●濡れている場合や、濡れた衣類の上から着用しないでください。●素肌に着用しないでください。●低温やけどに注意してください。睡眠時は使用しないでください。●修理や改造をしないでください。●静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。●乳幼児の手の届かないところで保管してください。●水中で使用しないでください。●専用バッテリー以外は使用しないでください。●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。●針やピンなどで傷をつけないでください。●異常を感じたらすぐに着用を中止してください。【お手入れ】●ヒートベストを洗う場合にはベストに付いている洗濯表示、注意表示の内容に従ってください。●洗濯時には必ずバッテリーを取り外してから洗濯してください。●風通しのよい場所で自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。●洗濯後の濡れた状態で使用しないでください。

CAUTION

HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。



別売りのV1333スモールバッテリーセットをご使用ください。

快適ウェア

快適ウェアのバッテリーもご使用になれます。

【対応機種】V1503、V1303、V1003、V9103、V8103

上記品番は8.4V以下でのみご使用可能です。



1088

ヒートベスト(立衿)

○撥水・防風 ○保温 ○軽量

■素材 (表地・裏地・中綿)：ポリエステル 100%

■カラー：2色

1.ネイビー	20.ブラック
--------	---------

■サイズ(cm)

	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	59	61	63	65	67	68	69
肩幅	38	40	42	44	46	48	50
胸囲	102	106	110	114	120	127	134

- DETAIL



1. 両脇ポケット
2. ロゴ入りフロントファスナー
3. 左側内側ファスナー付きバッテリーポケット
4. 左脇内側ポケットコード通し



1. ネイビー



20. ブラック

3段階の温度切替ボタン

高(約60°C) 	中(約50°C) 	低(約40°C)
約 4.3 時間	約 6.5 時間	約 16 時間

※バッテリー：強モード(8.4V)で使用した場合の連続使用時間。

※上記は着用条件、環境などの違いに応じて異なりますので目安としてください。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。



バックスタイル



襟元ヒート

背中にヒーター内蔵

ヒートベストのお取り扱いについて

【安全上の注意】●濡れている場合や、濡れた衣類の上から着用しないでください。●素肌に着用しないでください。●低温やけどに注意してください。睡眠時は使用しないでください。●修理や改造をしないでください。●静電気が発生する恐れがある場所では使用しないでください。●乳幼児の手の届かないところで保管してください。●水中で使用しないでください。●専用バッテリー以外は使用しないでください。●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。●針やピンなどで傷をつけないでください。●異常を感じたらすぐに着用を中止してください。【お手入れ】●ヒートベストを洗う場合にはベストに付いている洗濯表示、注意表示の内容に従ってください。●洗濯時には必ずバッテリーを取り外してから洗濯してください。●風通しのよい場所で自然乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。●洗濯後の濡れた状態で使用しないでください。

CAUTION

HOOHヒートベスト着用時は、HOOHヒートベスト専用のバッテリーを必ずご使用ください。他社商品と組み合わせて使用した際に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。